

# Nexus Digital Master D90 T2 操作部および機能

操作部の名称及び機能はカメラに対応しています。

■ : 標準機能 ■ : 選択機能 <選択 1> <選択 2>: どちらかを選ぶことができます。

●ポート取付け指標

●シャッターボタン

●T スライドベース

Nexus アーム (別売品) などのアクセサリが取付けられます。径の大きいポートを使用する際は、外してください。

●サブコマンド

サブコマンドダイヤルを操作します。

●ポートマウント  
M6 です。

●フォーカスモードセレクトダイヤル

●光ソケット 1・2

ケーブル取付口の形状は差し込みタイプです。

⚠前ページ「光接続選択の注意」参照

●フォーカス/ズームノブ

単焦点レンズのピント合わせをします。ズームレンズでは画角の操作をします。レンズにはフォーカスギア (ズームギア) が必要です。

●内蔵フラッシュ OPEN ボタン

フラッシュモードボタンを操作します。

●レンズ取り外しボタン

カメラをハウジングにセットしたままレンズ交換が可能です。

●ノーマルファインダー<選択 1>

●マルチファインダー<選択 2>

●再生ボタン

●メニューボタン

●ヘルプ / プロテクトボタン

●縮小 / サムネイルボタン

●拡大再生ボタン

●ライブビューボタン

●マルチセクターボタン

マルチセクターの 4 方向キーを操作します。

●ラッチ

左右 2 箇所ハウジングボディのフロントとリアを固定します。

●フォーカスポイントロックレバー  
ボタンを押してスイッチをスライドさせます。

●情報表示 / 撮影設定変更ボタン

●モニターウインドウ

大型で見やすいウインドウは Nexus の特長です。液晶モニターを確実にサポートします。

●電気ソケット 2

2 灯目のニコノス型 5 ピン対応ストロボ同調ソケットです。Type2 標準装備

●Nexus グリップ

スクリュー1本で簡単に着脱できます。上面には Nexus アーム (別売品) などのアクセサリを取付けるためのネジ穴が設けてあります。

●削除ボタン

●撮影モードダイヤル

カメラにモードキャップの取付けが必要です。

●内蔵フラッシュ CLOSE レバー

内蔵フラッシュを収納します。

●電気ソケット 1

ニコノス型 5 ピン対応ストロボ同調ソケットです。Type2 標準装備

●電源スイッチ

●露出補正ボタン

●測光モードボタン

●メインコマンドダイヤル

●リリースモードモードボタン

●AF モードボタン

●LCD ウインドウ

上面表示パネルの情報を確認します。

